

Nožová autopojistka 19x12mm, varianty 1-40A

Kódy produktů:

Kód produktu: AM7199

EAN13: -

HS kód: 85361000

Parametry produktu:

Varianty produktu:

Max. proudová špička: 1 A, 2 A, 3 A, 5 A,
10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 40 A, 7,5 A,
35 A

Popis výrobku:

Nožová autopojistka o velikosti 19x12mm je určena pro jištění elektrických obvodů ve vozidlech a další automobilové technice vybavené odpovídající pojistkovou patičí. Slouží jako výměnný ochranný prvek proti nadproudu v nízkonapěťových stejnosměrných instalacích. Produkt je prodáván po 1 ks ve zvolené proudové variantě.

Technické specifikace

- Typ produktu: nožová autopojistka
- Proudové varianty: 2A, 3A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 35 A, 40 A
- Použití: automobilové elektrické obvody
- Konstrukce: plastové tělo s nožovými kontakty
- Materiál kontaktů: slitina
- Vypínací schopnost: nízká
- Prodejní jednotka: 1 ks
- Možnost výběru varianty podle jmenovité proudové hodnoty

Funkce a vlastnosti

- Výměnný pojistkový prvek pro obvody s patičí standardní nožové pojistky



- Nožové kontakty jsou určeny pro zasunutí do odpovídající pojistkové pozice
- Barevné provedení se liší podle proudové hodnoty pojistky
- Po přerušení tavného vodiče je pojistku nutné vyměnit za novou
- Vhodná pro servisní doplnění pojistkové výbavy a náhradu spálené pojistky stejného typu a hodnoty

Ideální pro

- Automobilové pojistkové skříně používající nožové pojistky o velikosti 19x12mm
- Osobní automobily, užitková vozidla, nákladní techniku a lodní instalace s odpovídající patičí
- Servisní dílny, údržbu vozidel a doplnění náhradních autopojistek
- Výměnu poškozené pojistky za stejný typ a stejnou proudovou hodnotu

Obsah balení

- 1 ks nožová autopojistka ve zvolené proudové variantě

Proč zvolit tento produkt

- Umožňuje výběr konkrétní proudové hodnoty podle požadavku jištěného obvodu
- Prodej po jednotlivých kusech usnadňuje doplnění pouze potřebné varianty
- Konstrukce nožové pojistky odpovídá běžně používanému provedení v automobilových pojistkových blocích
- Vhodná pro přehlednou náhradu spálené pojistky bez nutnosti nákupu celé sady

Pokyny k instalaci a provozu

- Před výměnou pojistky vypněte napájení příslušného obvodu.
- Použijte pouze stejný typ pojistky a stejnou proudovou hodnotu, jaká je předepsána pro daný obvod.
- Pojistku zasouvejte pouze do čisté a nepoškozené pojistkové patice.
- Opakované přepálení pojistky signalizuje závadu v obvodu a vyžaduje kontrolu elektroinstalace.

Bezpečnostní upozornění

- Nepoužívejte pojistku s vyšší proudovou hodnotou jako náhradu za původní pojistku, pokud to není předepsáno výrobcem zařízení nebo vozidla.
 - Nesprávně zvolená proudová hodnota může vést k přehřátí vodičů, poškození elektroinstalace nebo vzniku zkratu.
-

- Poškozenou, deformovanou nebo tepelně namáhanou pojistku nepoužívejte.
- Montáž a diagnostiku závady v elektrickém obvodu svěřte osobě s odpovídající odbornou způsobilostí.

Galerie:

