

Pojistkový blok QR1714 pro 6 nožových pojistek, 32 V DC

Kódy produktů:

Kód produktu: AM4674

EAN13: -

HS kód: 85361000

Parametry produktu:

Proud: 100 A

Jmenovité napětí: 32 V



Varianty produktu:

Popis výrobku:

Pojistkový blok QR1714 slouží k rozvodu a jistění více stejnosměrných elektrických okruhů v automobilové, lodní a další nízkonapěťové elektroinstalaci. Umožňuje osazení až šesti plochých nožových pojistek, přehledné připojení vodičů přes šroubové svorky a kontrolu stavu pojistek pomocí indikačních LED.

Technické specifikace

- Model: QR1714
- Typ produktu: pojistkový blok pro ploché nožové pojistky
- Počet pojistkových pozic: 6
- Jmenovité napětí: 32 V
- Uvedený proud pojistek: 100 A
- Materiál: ABS a kov
- Rozměry produktu: 87.75x85x36.5 mm
- Rozměry balení: 125x94x46 mm
- Hrubá hmotnost balení: 210g
- Certifikace: CE

Funkce a vlastnosti

- Šest samostatných pozic pro ploché nožové pojistky.
- Průhledný kryt chrání pojistkovou část a umožňuje vizuální kontrolu

osazených pojistek.

- Šroubové svorky pro připojení vodičů a rozvod napájení.
- Vestavěné LED indikátory pro signalizaci přerušené pojistky.
- Popisovací štítky pro označení jednotlivých jištěných okruhů.
- Zacvakávací systém krytu s bočním černým uvolňovacím prvkem.
- Montážní otvory v základně pro pevné uchycení k podkladu.

Ideální pro

- Automobilové elektroinstalace se samostatně jištěnými okruhy.
- Lodní a karavanové nízkonapěťové rozvody.
- Přídavné osvětlení, pomocné spotřebiče a příslušenství ve vozidlech.
- Servisní a montážní práce při rozšíření stávající pojistkové instalace.

Obsah balení

- Pojistkový blok QR1714 s průhledným krytem.
- Sada plochých nožových pojistek.
- Sada popisovacích štítků.
- Montážní šrouby.

Proč zvolit tento produkt

- Umožňuje soustředit jištění více stejnosměrných okruhů do jednoho montážního prvku.
- Průhledný kryt usnadňuje kontrolu stavu pojistek bez demontáže celého bloku.
- LED indikace pomáhá rychleji identifikovat přerušenou pojistku.
- Šroubové připojení je vhodné pro pevné mechanické uchycení vodičů v rozvodné části.
- Součástí balení jsou pojistky, popisovací štítky a montážní šrouby.

Pokyny k instalaci a provozu

- Instalaci provádějte pouze při odpojeném napájení.
- Pojistkový blok upevněte na pevný a elektricky bezpečný podklad.
- Každý jištěný okruh osadte pojistkou s hodnotou odpovídající použitému vodiči a připojenému zařízení.
- Po zapojení zkontrolujte dotažení šroubových svorek a správnou polaritu připojení.
- Produkt je určen pro nízkonapěťové stejnosměrné instalace, ne pro připojení k síťovému napětí.

Bezpečnostní upozornění

- Nesprávné zapojení nebo poddimenzované vodiče vedou k riziku přehřátí, zkratu a poškození instalace.
 - Nepřekračujte jmenovité hodnoty uvedené pro produkt a použité
-

pojistky.

- Poškozený kryt, deformované svorky nebo stopy přehřátí jsou důvodem k vyřazení z provozu.
- Montáž do vozidla nebo lodi musí provést osoba se znalostí elektrických rozvodů a jištění stejnosměrných okruhů.

Galerie:

