

# Snoropruller til udendørs rulleskodder, hvid

## Produktkoder:

Produktkode: AM8298

EAN13: -

HS-kode: 39253000

## Produktparametre:

Farve: Hvid

## Produktvarianter:



## Produktbeskrivelse:

Snoroprulleren til udendørs rulleskodder bruges til manuel betjening af rulleskodder ved hjælp af en snor. Den er beregnet som en reservedel til installationer med en snor af tilsvarende diameter og giver mulighed for vægmontering.

## Tekniske specifikationer

- Produkttype: snoropruller til udendørs rulleskodder
- Farve: hvid
- Beregnet til snore med en diameter på 4 til 4,5 mm
- Dimensioner: 166 × 139 × 22 mm
- Design med mekanisk selvoprulningsbremse
- Vægmontering

## Funktioner og egenskaber

- Bruges til oprulning og føring af betjeningssnoren til den udendørs rulleskodde.
  - Integreret selvoprulningsbremse hjælper med at holde snoren i den ønskede position.
  - Dækslet i hvidt design er velegnet til montering på steder, hvor der kræves farvetilpasning med omgivelserne.
  - Konstruktionen er beregnet til fastgørelse på væggen ved hjælp af monteringsskrue.
-

## **Ideel til**

- Udskiftning af en beskadiget eller slidt snoropruller til udendørs rulleskodder.
- Manuel betjening af udendørs rulleskodder med en snor af tilsvarende diameter.
- Installationer, hvor der kræves et mørkebrunt dæksel til oprulleren.

## **Pakkeindhold**

- 1x Snoropruller til udendørs rulleskodder.
- Snor er ikke inkluderet i pakken.
- Monteringsskruer er ikke inkluderet i pakken.

## **Hvorfor vælge dette produkt**

- Dimensioner og beregning til snore med en diameter på 4 til 4,5 mm gør det muligt at bruge den som reservedel i tilsvarende rulleskoddesystemer.
- Mekanisk selvoprulningsbremse sikrer den nødvendige funktion til manuel betjening af rulleskodden.
- Det hvide design opfylder kravet om en farvemæssigt diskret montering ved hvide eller lyse elementer.

## **Instruktioner til installation og drift**

- Før montering skal du kontrollere diameteren på den anvendte snor.
- Fastgør oprulleren på et fast og plant underlag med passende fastgørelsesmateriale.
- Brug monteringskruer, der passer til vægmaterialet, da de ikke er inkluderet i pakken.
- Efter installation skal du kontrollere snorens frie bevægelighed og bremsens korrekte funktion.

## **Sikkerhedsadvarsler**

- Udfør kun monteringen, når rulleskodden er sikret, for at undgå utilsigtet bevægelse af rulleskodden.
- Brug ikke oprulleren med en beskadiget, flosset eller forkert dimensioneret snor.
- Efter montering skal du kontrollere fastgørelsens styrke til væggen.

## **Galleri:**

---

