

Snoropruller til udendørs rulleskodder - mørkebrun

Produktkoder:

Produktkode: AM8078

EAN13: -

HS-kode: 39253000

Produktparametre:

Farve: Brun

Produktvarianter:



Produktbeskrivelse:

Snoroprulleren til udendørs rulleskodder bruges til manuel betjening af rulleskodder ved hjælp af en snor. Den er beregnet som en reservedel til installationer med en snor af tilsvarende diameter og muliggør montering på væggen.

Tekniske specifikationer

- Produkttype: snoropruller til udendørs rulleskodder
- Farve: mørkebrun
- Beregnet til snore med en diameter på 4 til 4,5 mm
- Dimensioner: 166 × 139 × 22 mm
- Udførelse med mekanisk selvoprulningsbremse
- Vægmontering

Funktioner og egenskaber

- Bruges til at oprulle og føre betjeningssnoren til den udendørs rulleskodde.
 - Integreret selvoprulningsbremse hjælper med at holde snoren i den ønskede position.
 - Dækslet i mørkebrun udførelse er velegnet til montering på steder, hvor der kræves farvekoordinering med omgivelserne.
 - Konstruktionen er beregnet til fastgørelse på væggen ved hjælp af monteringsskrue.
-

Ideal til

- Udskiftning af en beskadiget eller slidt snoropruller til udendørs rulleskodder.
- Manuel betjening af udendørs rulleskodder med en snor af tilsvarende diameter.
- Installationer, hvor der kræves et mørkebrunt oprullerdæksel.

Pakkeindhold

- Snoropruller til udendørs rulleskodder.
- Snor er ikke inkluderet i pakken.
- Monteringsskruer er ikke inkluderet i pakken.

Hvorfor vælge dette produkt

- Dimensioner og beregning til snore med en diameter på 4 til 4,5 mm muliggør brug som reservedel i tilsvarende rulleskodesamlinger.
- Mekanisk selvoprulningsbremse sikrer den nødvendige funktion til manuel betjening af rulleskodden.
- Den mørkebrune udførelse opfylder kravet om farvemæssigt diskret montering ved brune eller mørke elementer.

Instruktioner til installation og drift

- Før montering skal du kontrollere diameteren på den anvendte snor.
- Fastgør oprulleren på et fast og jævnt underlag med passende fastgørelsesmateriale.
- Brug monteringsskruer, der passer til vægmaterialet, da de ikke er inkluderet i pakken.
- Efter installationen skal du kontrollere snorens frie bevægelighed og bremsens korrekte funktion.

Sikkerhedsadvarsler

- Udfør kun monteringen, når rulleskodden er sikret, for at forhindre utilsigtet bevægelse af rulleskodden.
- Brug ikke oprulleren med en beskadiget, flosset eller forkert dimensioneret snor.
- Efter montering skal du kontrollere fastgørelsens styrke til væggen.

Galleri:

