

Batteriboks til 4xAAA-batterier 6V, med låg og tænd/sluk-knap

Produktkoder:

Produktkode: AM1002

EAN13: -

HS-kode: 85079090

Produktparametre:

Udgangsspænding: 6 V DC

Batteri: AAA



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Batteriboksen til 4 AAA-batterier fungerer som en kompakt holder og strømkasse til tilslutning af batteristrøm ved hjælp af synlige ledninger. Den er velegnet til elektroniske projekter, testkredsløb, simple bærbare enheder og andre anvendelser, hvor det er nødvendigt at opbevare batterier sikkert i et separat etui.

Tekniske specifikationer

- Designet til 4 AAA-batterier
- Udgangsspænding: 6V
- Version med udgangsledninger
- Farve på etui: sort
- Etuiets dimensioner: 62,5 x 48,5 x 15 mm
- Design med indvendige metalkontakter til batteriindsættelse

Funktioner og egenskaber

- Lukket plastiketui til opbevaring af fire AAA-batterier
 - To ledninger fører ud til elektrisk forbindelse til en enhed eller et kredsløb
 - Aftageligt dæksel for adgang til batterirummet
 - Kompakt design egnet til indbygget og fritstående brug
 - Mekanisk anordning holder batterierne i en fast position ved hjælp af
-

fjederkontakter

Ideal til

- Driver små elektroniske projekter
- Udvikling og hobbyapplikationer
- Prototyper og testledninger
- Bærbare enheder drevet af AAA-batterier
- Udskiftning eller tilføjelse af batterikasse i elektroniske enheder

Pakkens indhold

- 1x batteriboks til 4x AAA med ledninger

Hvorfor vælge dette produkt?

- Tillader nem tilslutning af batteristrøm ved hjælp af præforbundne ledninger
- Holderen integrerer batteriopbevaring og strømudgang i én enhed
- Kompakte dimensioner gør den nem at bruge på begrænset plads
- Velegnet løsning til service, udvikling og styksmontering af elektronik

Installations- og betjeningsvejledning

- Isæt kun batterier af den korrekte type og polaritet.
- Kontrollér den korrekte ledningsføring, før du tilslutter enheden.
- Når du udskifter batterier, skal du afbryde etuiet fra strømforsyningen.
- Brug celler af samme type og samme ladningstilstand

Sikkerhedsmeddelelse

- Forkert batteriindsættelse kan forårsage funktionsfejl, overophedning eller beskadigelse af kontakterne.
- Kortslut ikke udgangsledningerne.
- Brug ikke beskadigede eller utætte batterier.
- Beskyt etuiet mod fugt, vand og mekaniske skader.
- Vær opmærksom på isoleringen, når du håndterer ledninger, og undgå at berøre ubeskyttede ender.

Galleri:

