

Batteriboks til 4x AA-batterier, flade, 6V

Produktkoder:

Produktkode: AM2947

EAN13: -

HS-kode: 85079090



Produktparametre:

Udgangsspænding: 6 V DC

Batteri: AA

Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Batteriboksen er designet til at opbevare og tilslutte fire AA-batterier i én strømforsyningsenhed. Den fungerer som en simpel holder til strømforsyning til elektroniske enheder, prototyper, kits og andre applikationer, der drives af AA-batterier. Det lange design med to fjederkontakter sikrer mekanisk fastgørelse af cellerne og deres serieforbindelse.

Tekniske specifikationer

- Designet til 4x AA-batterier
- Nominel udgangsspænding for enheden: 6 V
- Design: lang batteriboks
- Kropsmateriale: ABS
- Kontakt- og fjederdele: metal
- Farve: sort
- Dimensioner: 32,3 x 108 x 15 mm

Funktioner og egenskaber

- Holderen giver mekanisk opbevaring af fire AA-batterier i ét etui
 - Fjederbelastede kontakter gør det nemt at isætte og udskifte batterier
 - Lang celleopstilling er egnet til enheder med begrænset
-

monteringsbredde

- Plastiklegemet adskiller de enkelte celler og stabiliserer deres position
- Kontakter på forsiden af batterikassen muliggør elektrisk forbindelse til kredsløbet

Ideal til

- Strømforsyning til mindre elektroniske projekter og moduler
- Gør-det-selv-konstruktion og prototyping
- Batteridrevne byggesæt
- Udskiftning eller service i enheder til 4x AA-batterier

Pakkens indhold

- 1 stk. batteriboks til 4x AA-batterier

Hvorfor vælge dette produkt?

- Muliggør overskuelig og sikker opbevaring af fire AA-batterier i én enhed
- Fjederbelastet kontaktdesign understøtter hurtig batteriudskiftning
- ABS-hus og metalkontakter svarer til almindelig teknisk anvendelse inden for elektronik
- Egnet løsning til montering af en batteristrømforsyning uden punktsvejseceller

Installations- og betjeningsvejledning

- Isæt kun AA-batterier med den korrekte polaritet som angivet i holderen.
- Kombinér kun celler af samme type, ladeniveau og alder.
- Sørg for, at kontakterne er korrekt tilsluttet, når du tilslutter enheden.
- Vi anbefaler at tage batterierne ud af holderen, når de ikke er i brug i længere tid.

Sikkerhedsmeddelelse

- Forkert batteriindsættelse kan forårsage kortslutning, overophedning eller beskadigelse af den strømforsynede enhed.
 - Brug ikke beskadigede, utætte eller deformerede batterier.
 - Undgå at terminalerne kommer i kontakt med ledende genstande uden for det tilsluttede kredsløb.
 - Beskyt produktet mod fugt, høje temperaturer og mekaniske skader.
-

Galleri:

