

Schnurwickler für Außenrollläden, weiß

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM8298

EAN13: -

HS kód: 39253000

Produktparameter:

Farbe: Weiß

Produktvarianten:



Beschreibung des Produkts:

Der Schnurwickler für Außenrollläden dient zur manuellen Bedienung von Rollläden mittels einer Schnur. Er ist als Ersatzteil für Installationen mit einer Schnur entsprechenden Durchmessers bestimmt und ermöglicht die Befestigung an der Wand.

Technische Spezifikationen

- Produkttyp: Schnurwickler für Außenrollläden
- Farbe: weiß
- Bestimmt für Schnüre mit einem Durchmesser von 4 bis 4,5 mm
- Abmessungen: 166 × 139 × 22 mm
- Ausführung mit mechanischer selbstaufwickelnder Bremse
- Wandmontage

Funktionen und Eigenschaften

- Dient zum Aufwickeln und Führen der Bedienschnur des Außenrollladens.
 - Die integrierte selbstaufwickelnde Bremse hilft, die Schnur in der gewünschten Position zu halten.
 - Die Abdeckung in weißer Ausführung ist für die Montage an Orten geeignet, an denen eine farbliche Abstimmung mit der Umgebung erforderlich ist.
 - Die Konstruktion ist für die Befestigung an der Wand mittels
-

Montageschrauben bestimmt.

Ideal für

- Den Austausch eines beschädigten oder abgenutzten Schnurwicklers eines Außenrollladens.
- Die manuelle Bedienung von Außenrollläden mit einer Schnur entsprechenden Durchmessers.
- Installationen, bei denen eine dunkelbraune Abdeckung des Wicklers erforderlich ist.

Verpackungsinhalt

- 1x Schnurwickler für Außenrollläden.
- Die Schnur ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Montageschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Warum dieses Produkt wählen

- Die Abmessungen und die Bestimmung für Schnüre mit einem Durchmesser von 4 bis 4,5 mm ermöglichen die Verwendung als Ersatzteil in entsprechenden Rollladensystemen.
- Die mechanische selbstaufwickelnde Bremse stellt die für die manuelle Bedienung des Rollladens erforderliche Funktion sicher.
- Die weiße Ausführung entspricht der Anforderung an eine farblich unauffällige Montage bei weißen oder hellen Elementen.

Hinweise zur Installation und zum Betrieb

- Überprüfen Sie vor der Montage den Durchmesser der verwendeten Schnur.
- Befestigen Sie den Wickler mit geeignetem Verbindungsmaterial auf einem festen und ebenen Untergrund.
- Verwenden Sie Montageschrauben, die dem Wandmaterial entsprechen, da diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.
- Überprüfen Sie nach der Installation die freie Bewegung der Schnur und die korrekte Funktion der Bremse.

Sicherheitshinweise

- Führen Sie die Montage nur bei gesichertem Rollladen durch, um eine ungewollte Bewegung des Rollladens zu vermeiden.
 - Verwenden Sie den Wickler nicht mit einer beschädigten, ausgefranst oder unzureichend dimensionierten Schnur.
 - Überprüfen Sie nach der Montage die Festigkeit der Befestigung an der Wand.
-

Galerie:

