

Motor para parrilla de hasta 50 kg, 2,5 rpm/min, eje redondo con pasador

Kód produktu: AM9581

EAN13: -

HS kód: 85044090



Variantes de productos:

Parámetros del producto:

Tensión de entrada: 100-265 V AC, 50/60 Hz

Entrada de energía: 15 W

Cobertura: IP20

Descripción del producto:

El motor para parrilla está diseñado para accionar la rejilla o el asador al preparar alimentos a la parrilla. Garantiza una rotación suave de cargas de hasta 50 kg y es ideal para asar carne, aves, pescado o verduras, donde se requiere un movimiento uniforme. Su diseño cuenta con una carcasa metálica y el motor incluye un cable de alimentación.

Especificaciones técnicas

- Tipo de producto: motor de parrilla
- Carga máxima: 50 kg
- Velocidad de rotación: 2,5 rpm
- Tipo de eje: eje cuadrado hueco
- Diámetro del eje: 12 mm
- Consumo de energía: 15 W
- Tensión de alimentación: 220-250 V CA
- Peso del motor: 1,6 kg
- Protección: IP20
- Longitud del cable: 1,2 m

Funciones y características

- Accionamiento eléctrico para la rotación automática de la parrilla o el asador.
- La carcasa metálica ofrece resistencia mecánica durante el uso normal.
- El eje cuadrado hueco permite transmitir el par motor a una contraparte compatible.
- Las velocidades bajas están diseñadas para una cocción uniforme sin necesidad de girar los alimentos manualmente.
- El cable de alimentación es una parte fija del motor.

Ideal para

- Conduzca para comprar parrillas y asadores.
- Parrillas de jardín y de exterior con rotación mecánica.
- Cocinar trozos grandes de carne y otros platos que requieren voltearlos uniformemente.

Contenido del paquete

- Motor de parrilla con cable de alimentación

¿Por qué elegir este producto?

- Combina una carga definida de 50 kg con una baja velocidad de 2,5 rpm para su uso en la parrilla.
- El consumo de energía indicado de 15 W es adecuado para accionar el mecanismo de la parrilla sin un consumo innecesariamente elevado.
- El eje cuadrado hueco con un diámetro de 12 mm proporciona una dimensión de conexión claramente definida.
- La clase de protección IP20 define su uso en un entorno operativo debidamente protegido.

Instrucciones de instalación y funcionamiento

- Antes del montaje, verifique la compatibilidad del eje con el asador o el accionamiento conectado.
- Instale el motor en una posición estable para evitar que se transmitan tensiones no deseadas al eje durante el funcionamiento.
- No exceda la carga máxima de 50 kg.
- Mantenga el cable de alimentación alejado del calor radiante, las llamas y los bordes afilados.
- El producto está diseñado para conectarse a una red de corriente alterna de 220-250 V.

Aviso de seguridad

- El producto funciona con una tensión de red de 220–250 V CA. Realice la instalación y la conexión únicamente cuando la alimentación eléctrica esté desconectada.
- Proteja el motor con protección IP20 contra la lluvia, las salpicaduras de agua y el contacto directo con la humedad.
- No toque las piezas móviles durante el funcionamiento. Existe riesgo de que la ropa se enganche o de sufrir lesiones en las manos.
- No ponga en marcha el motor si el cable, la carcasa o el eje de salida están dañados.
- Al instalarlo cerca de una parrilla, asegúrese de que esté suficientemente protegido contra el calor excesivo.
- Si el motor forma parte de un conjunto más rígido o complejo, se recomienda la instalación por parte de un profesional.

