

Motor para parrilla de hasta 50 kg, 2,5 rpm/min, eje cuadrado hueco.

Kód produktu: AM1409

EAN13: -

HS kód: 85044090



Variantes de productos:

Parámetros del producto:

Tensión de entrada: 100-265 V AC, 50/60 Hz

Entrada de energía: 15 W

Cobertura: IP20

Descripción del producto:

El motor de la parrilla está diseñado para accionar el asador giratorio al cocinar carne, aves, pescado y verduras. Su diseño permite una rotación suave y constante de los alimentos, lo que favorece un dorado uniforme. Este producto es ideal para parrillas domésticas y comerciales que requieran un asador giratorio motorizado con salida cuadrada.

Especificaciones técnicas

- Tipo de producto: motor para asador giratorio
- Capacidad de carga nominal: 50 kg
- Velocidad de rotación: 2,5 rpm
- Agujero del eje: 8x8 mm
- Diseño del eje: eje cuadrado hueco
- Consumo de energía: 15 W
- Alimentación: 220-250 V CA
- Peso del motor: 1,6 kg
- Protección: IP20

Funciones y características

- Motor para la rotación continua del asador.
- Salida cuadrada hueca para la conexión mecánica al asador correspondiente.
- El diseño es adecuado para transferir la carga durante la rotación lenta de los alimentos a la parrilla.
- Diseño pensado para su instalación en parrillas y asadores.

Ideal para

- parrillas de jardín con asador
- Asar pollo, trozos grandes de carne y otros platos en un asador giratorio.
- juegos de parrilla fijos que requieren un motor con una salida cuadrada de 10x10 mm
- Uso doméstico y comercial, donde se requiere una capacidad de carga de hasta 50 kg.

Contenido del paquete

- Motor de parrilla con cable de alimentación

¿Por qué elegir este producto?

- La combinación de una capacidad de carga de 50 kg y una velocidad de 2,5 rpm es adecuada para su uso con asadores con cargas más elevadas.
- El eje hueco cuadrado de 8x8 mm permite su uso con un asador cuadrado compatible.
- El consumo de energía de 15 W corresponde a un motor eléctrico diseñado para una rotación continua a baja velocidad.
- La protección IP20 es adecuada para su uso en entornos donde el motor está protegido del contacto directo y no está expuesto al agua.

Instrucciones de instalación y funcionamiento

- Antes del montaje, verifique la compatibilidad del asador con el orificio del eje de 8x8 mm.
- Fije el motor en una posición estable para evitar que se afloje o transmita vibraciones no deseadas durante su funcionamiento.
- La carga sobre el asador debe distribuirse de manera que no se ejerza una tensión excesiva sobre el mecanismo de accionamiento.
- Utilice el motor únicamente de acuerdo con la tensión de alimentación especificada.

- Debido a la disponibilidad de suministro eléctrico, se recomienda la instalación por parte de un profesional.

Aviso de seguridad

- El producto funciona con una tensión de 220-250 V CA. Existe riesgo de descarga eléctrica durante la instalación y el mantenimiento.
- Desconecte el motor de la fuente de alimentación antes de cualquier montaje, desmontaje o limpieza.
- La protección IP20 no protege contra el agua. El producto no debe exponerse a la lluvia, al enjuague ni a salpicaduras directas de líquidos.
- Una fijación incorrecta o una sobrecarga pueden provocar daños mecánicos en el mecanismo de accionamiento o en el asador.
- Mantenga las manos, la ropa y las piezas sueltas alejadas del asador giratorio y de los elementos de conexión durante el funcionamiento.

