

Caja de pilas 2xAA con interruptor de 3V, conector de 5,5 x 2,1 mm

Códigos de producto:

Kód produktu: AM6010

EAN13: -

HS kód: 85079090

Parámetros del producto:

Tensión de salida: 3 V DC

Conector: 5,5x2,1 mm

Batería: AA



Variantes de productos:

Descripción del producto:

El portapilas para dos pilas AA sirve como soporte y fuente de alimentación para alimentar dispositivos electrónicos de forma sencilla. Su diseño incluye una tapa con cierre, un cable de salida con conector CC de 5,5 x 2,1 mm y un interruptor integrado para desconectar la alimentación sin necesidad de extraer las pilas.

Especificaciones técnicas

- Tipo de producto: caja de batería/portapilas
- Diseñado para: 2 pilas AA
- Voltaje de salida: 3V
- Conector de salida: CC 5,5 x 2,1 mm
- Construcción: con cubierta
- Elemento de control: interruptor de encendido/apagado integrado
- Conexión: cable de salida
- Color: negro

Funciones y características

- Permite el almacenamiento mecánico de dos pilas AA en una sola carcasa.
- La tapa ayuda a proteger las baterías insertadas para que no se

caigan y limita el contacto con los contactos internos.

- Un interruptor de encendido integrado permite encender y apagar la alimentación directamente en el cuerpo del dispositivo.
- El conector de CC permite la conexión directa a dispositivos con una entrada de 5,5 x 2,1 mm.
- Los cables salen directamente de la caja, por lo que no es necesario soldar el conector.

Ideal para

- Fuente de alimentación para módulos electrónicos más pequeños
- proyectos de desarrollo y aficiones
- prototipos y cableado de prueba
- dispositivos alimentados por batería con una entrada de CC de 5,5 x 2,1 mm

Contenido del paquete

- 1 caja de baterías para 2 pilas AA con conector CC

¿Por qué elegir este producto?

- Combina en una sola unidad un soporte para batería, una salida de cable, un conector de CC, una tapa y un interruptor.
- Permite una conexión rápida al dispositivo sin modificar el conector.
- Solución idónea para el suministro de energía portátil sin una fuente fija.
- Sustitución sencilla de la batería gracias a su alojamiento accesible con tapa.

Instrucciones de instalación y funcionamiento

- Inserte únicamente 2 pilas AA con la polaridad correcta, tal como se indica dentro de la caja.
- Antes de conectar el dispositivo, verifique que el conector de alimentación coincida con la fuente de alimentación requerida por el dispositivo.
- Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el aparato durante un período prolongado.

Aviso de seguridad

- No lo conecte a un dispositivo que requiera una fuente de alimentación o una polaridad de conector diferente.
 - No mezcle baterías de diferentes tipos, marcas o con diferentes niveles de descarga.
 - Un cortocircuito en la salida o la inserción incorrecta de las baterías pueden provocar sobrecalentamiento, daños en la caja o daños en el
-

dispositivo alimentado.

- No utilice una caja, cable o conector dañado.

Galerie:

