

Narukela ulkorullakaihtimille, valkoinen

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM8298

EAN13: -

HS-koodi: 39253000

Tuotteen parametrit:

Väri:: Valkoinen

Tuotevaihtoehdot:



Tuotteen kuvaus:

Ulkorullakaihtimien narukelaa käytetään rullakaihtimien manuaaliseen ohjaamiseen narun avulla. Se on tarkoitettu varaosaksi asennuksiin, joissa on halkaisijaltaan vastaava naru, ja se mahdollistaa kiinnityksen seinään.

Tekniset tiedot

- Tuotetyyppi: narukela ulkorullakaihtimille
- Väri: valkoinen
- Tarkoitettu naruille, joiden halkaisija on 4 - 4,5 mm
- Mitat: 166 × 139 × 22 mm
- Malli, jossa on mekaaninen itsekelautuva jarru
- Seinäasennus

Toiminnot ja ominaisuudet

- Käytetään ulkorullakaihtimen ohjausnarun kelaamiseen ja ohjaamiseen.
 - Integroitu itsekelautuva jarru auttaa pitämään narun halutussa asennossa.
 - Valkoinen suojakotelo sopii asennettavaksi paikkoihin, joissa vaaditaan värien yhteensovitusta ympäristön kanssa.
 - Rakenne on suunniteltu seinään kiinnittämistä varten asennusruuveilla.
-

Ihanteellinen

- Ulkorullakaihtimen vaurioituneen tai kuluneen narukelan vaihtoon.
- Ulkorullakaihtimien manuaaliseen ohjaukseen halkaisijaltaan vastaavalla narulla.
- Asennuksiin, joissa vaaditaan narukelan tummanruskea suojakotelo.

Pakkauksen sisältö

- 1x Narukela ulkorullakaihtimille.
- Naru ei sisälly pakkaukseen.
- Asennusruuvit eivät sisälly pakkaukseen.

Miksi valita tämä tuote

- Mitat ja soveltuvuus halkaisijaltaan 4 - 4,5 mm naruille mahdollistavat käytön varaosana vastaavissa rullakaihdkokoonpanoissa.
- Mekaaninen itsekelautuva jarru varmistaa rullakaihtimen manuaaliseen ohjaukseen tarvittavan toiminnon.
- Valkoinen malli vastaa vaatimusta huomaamattoman värisestä asennuksesta valkoisten tai vaaleiden elementtien yhteydessä.

Asennus- ja käyttöohjeet

- Tarkista käytetyn narun halkaisija ennen asennusta.
- Kiinnitä kela kiinteälle ja tasaiselle alustalle sopivilla kiinnitystarvikkeilla.
- Käytä seinämateriaaliin sopivia asennusruuveja, sillä ne eivät sisälly pakkaukseen.
- Tarkista asennuksen jälkeen narun vapaa liikkuvuus ja jarrun oikea toiminta.

Turvallisuusvaroitukset

- Suorita asennus vain rullakaihtimen ollessa kiinnitettynä, jotta rullakaihdiin ei liiku itsestään.
- Älä käytä kela vaurioituneen, rispaantuneen tai vääränkokoisen narun kanssa.
- Tarkista asennuksen jälkeen seinäkiinnityksen lujuus.

Galerie:

