

# Sulakerasia QR1714 6 lattasulakkeelle, 32 V DC

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM4674

EAN13: -

HS-koodi: 85361000

## Tuotteen parametrit:

Nykyinen: 100 A

Nimellisjännite: 32 V



## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

QR1714-sulakerasiaa käytetään useiden tasavirtapiirien jakamiseen ja suojaamiseen autojen, veneiden ja muiden pienjännitejärjestelmien sähköasennuksissa. Siihen mahtuu jopa kuusi lattasulaketta, ja se tarjoaa selkeän johtojen liitännän ruuviliittimillä sekä sulakkeiden tilan tarkistuksen LED-merkkivalojen avulla.

## Tekniset tiedot

- Malli: QR1714
- Tuotetyyppi: sulakerasia lattasulakkeille
- Sulakepaikkojen lukumäärä: 6
- Nimellisjännite: 32 V
- Sulakkeiden nimellisvirta: 100 A
- Materiaali: ABS ja metalli
- Tuotteen mitat: 87,75 x 85 x 36,5 mm
- Pakkauksen mitat: 125 x 94 x 46 mm
- Pakkauksen bruttopaino: 210 g
- Sertifiointi: CE

## Ominaisuudet ja toiminnot

- Kuusi erillistä paikkaa lattasulakkeille.
- Läpinäkyvä kansi suojaa sulakeosaa ja mahdollistaa asennettujen

sulakkeiden visuaalisen tarkistuksen.

- Ruuviliittimet johtojen kytkemiseen ja virranjakoon.
- Sisäänrakennetut LED-merkkivalot palaneen sulakkeen ilmaisemiseksi.
- Nimikointitarrat yksittäisten suojattujen piirien merkitsemiseen.
- Napsautettava kansijärjestelmä, jossa on musta sivuvapautin.
- Pohjassa olevat asennusreiät tukevaa kiinnitystä varten.

### **Käyttökohteet**

- Autojen sähköjärjestelmät erikseen suojatuilla piireillä.
- Veneiden ja asuntovaunujen pienjänniteverkot.
- Lisävalot, apulaitteet ja ajoneuvojen lisävarusteet.
- Huolto- ja asennustyöt olemassa olevaa sulakejärjestelmää laajennettaessa.

### **Pakkauksen sisältö**

- QR1714-sulakerasia läpinäkyvällä kannella.
- Sarja lattasulakkeita.
- Sarja nimikointitarroja.
- Kiinnitysruuvit.

### **Miksi valita tämä tuote**

- Mahdollistaa useiden tasavirtapiirien suojauksen keskittämisen yhteen asennuskomponenttiin.
- Läpinäkyvä kansi helpottaa sulakkeiden tilan tarkistamista ilman koko rasian purkamista.
- LED-ilmaisimien avulla tunnistamaan palaneen sulakkeen nopeammin.
- Ruuviliitäntä sopii johtojen tukevaan mekaaniseen kiinnitykseen jakokeskuksessa.
- Pakkaus sisältää sulakkeet, nimikointitarrat ja kiinnitysruuvit.

### **Asennus- ja käyttöohjeet**

- Suorita asennus vain, kun virta on katkaistu.
- Kiinnitä sulakerasia tukevalle ja sähköturvalliselle alustalle.
- Varusta jokainen suojattu piiri sulakkeella, jonka arvo vastaa käytettyä johtoa ja kytkettyä laitetta.
- Tarkista kytkennän jälkeen ruuviliittimien kireys ja liitännän oikea napaisuus.
- Tuote on tarkoitettu pienjännitteisiin tasavirta-asennuksiin, ei verkkovirtaan kytkettäväksi.

### **Turvallisuusvaroitukset**

- Väärä kytkentä tai alimitoitettut johdot aiheuttavat ylikuumenemis-,
-

oikosulku- ja asennusvaurioriskin.

- Älä ylitä tuotteelle ja käytetyille sulakkeille ilmoitettuja nimellisarvoja.
- Vaurioitunut kansi, epämuodostuneet liittimet tai ylikuumenemisen merkit ovat syy poistaa laite käytöstä.
- Asennuksen ajoneuvoon tai veneeseen saa suorittaa vain henkilö, jolla on tietämystä sähköverkoista ja tasavirtapiirien suojauksesta.

## Galerie:

