

Enrouleur de cordon pour volets roulants extérieurs - marron foncé

Codes produits :

Référence AM8078

EAN13 : -

CUP : 39253000

caractéristiques du produit :

Couleur: Marron

Attributs du produit :



Description du produit :

L'enrouleur de cordon pour volets roulants extérieurs sert à la commande manuelle des volets à l'aide d'un cordon. Il est conçu comme pièce de rechange pour les installations avec un cordon de diamètre correspondant et permet une fixation murale.

Spécifications techniques

- Type de produit : enrouleur de cordon pour volets roulants extérieurs
- Couleur : marron foncé
- Conçu pour des cordons d'un diamètre de 4 à 4,5 mm
- Dimensions : 166 × 139 × 22 mm
- Conception avec frein mécanique à enroulement automatique
- Montage mural

Fonctions et caractéristiques

- Sert à enrouler et guider le cordon de commande du volet roulant extérieur.
 - Le frein à enroulement automatique intégré aide à maintenir le cordon dans la position souhaitée.
 - Le boîtier en finition marron foncé convient pour un montage dans les endroits où une harmonisation des couleurs avec l'environnement est requise.
 - La structure est conçue pour une fixation au mur à l'aide de vis de
-

montage.

Idéal pour

- Le remplacement d'un enrouleur de cordon de volet roulant extérieur endommagé ou usé.
- La commande manuelle de volets roulants extérieurs avec un cordon de diamètre correspondant.
- Les installations où un boîtier d'enrouleur marron foncé est requis.

Contenu de l'emballage

- Enrouleur de cordon pour volets roulants extérieurs.
- Le cordon n'est pas inclus dans l'emballage.
- Les vis de montage ne sont pas incluses dans l'emballage.

Pourquoi choisir ce produit

- Les dimensions et la conception pour des cordons d'un diamètre de 4 à 4,5 mm permettent une utilisation comme pièce de rechange dans les ensembles de volets correspondants.
- Le frein mécanique à enroulement automatique assure la fonction nécessaire pour la commande manuelle du volet.
- La finition marron foncé répond à l'exigence d'un montage discret en couleur près d'éléments marron ou foncés.

Instructions d'installation et d'utilisation

- Avant le montage, vérifiez le diamètre du cordon utilisé.
- Fixez l'enrouleur sur une surface solide et plane avec du matériel de fixation approprié.
- Utilisez des vis de montage correspondant au matériau du mur, car elles ne sont pas incluses dans l'emballage.
- Après l'installation, vérifiez le mouvement libre du cordon et le bon fonctionnement du frein.

Avertissements de sécurité

- Effectuez le montage uniquement lorsque le volet est sécurisé, afin d'éviter tout mouvement spontané du volet.
- N'utilisez pas l'enrouleur avec un cordon endommagé, effiloché ou de dimension inappropriée.
- Après le montage, vérifiez la solidité de la fixation au mur.

Galerie de produits :

