

Télécommande de porte de garage, YETT026, 433,92 MHz, noire

Codes produits :

Référence AM4483

EAN13 : -

CUP : 8543709099

caractéristiques du produit :

Couleur: Noir

Attributs du produit :



Description du produit :

La télécommande YET026 est conçue pour la commande sans fil d'appareils fonctionnant sur la bande 433,92 MHz. Elle est principalement utilisée pour les portes de garage, les portails roulants et certaines applications de protection solaire. Ce produit est exclusivement compatible avec le boîtier de commande YET845.

Spécifications techniques

- Modèle : YET026
 - Fréquence : 433,92 MHz
 - Compatibilité : unité de contrôle YET845
 - Nombre de boutons : 4
 - Options de contrôle : jusqu'à 4 appareils (selon la configuration du récepteur)
 - Codage : code tournant
 - Alimentation : batterie 27A (incluse)
 - Matériaux : aluminium + ABS
 - Dimensions : 59 x 30 x 14 mm
 - Poids : 32 g
 - Protection : IP22
 - Portée : 50 à 100 m (selon l'environnement et l'installation du récepteur)
 - Couleur : noir, argent
-

Fonctions et caractéristiques

- Commande par 4 boutons pour la sélection du canal/de la fonction selon les paramètres de l'unité de commande
- Code flottant pour une résistance accrue à la copie non autorisée du signal
- Conception compacte adaptée à une utilisation quotidienne

Idéal pour

- Porte de garage avec unité de commande YET845
- Portails coulissants avec unité de commande YET845
- Applications sélectionnées de la technologie d'ombrage avec l'unité de contrôle YET845
- Pilote de remplacement pour les installations YET845 existantes

Contenu de l'emballage

- Télécommande YET026
- Batterie 27A

Pourquoi choisir ce produit ?

- Désignation claire de l'unité de commande YET845
- Fonctionnement à la fréquence standard de 433,92 MHz
- Le code tournant comme méthode de sécurité couramment utilisée pour les télécommandes
- Possibilité d'utiliser plusieurs boutons pour contrôler plusieurs fonctions/canaux selon la configuration

Instructions d'installation et d'utilisation

- Veuillez vérifier la compatibilité avec le contrôleur YET845 avant de commander ; ce contrôleur est conçu exclusivement pour ce système.
- Effectuez l'appairage conformément à la procédure de l'unité de contrôle YET845 (mode apprentissage/appairage).
- La portée dépend de l'emplacement du récepteur, des obstacles et des interférences électromagnétiques sur le site d'installation.

Galerie de produits :

