

LED žarnica BA15S 6 V DC rdeča, 30xSMD 2835

Koda izdelka: AM5774
EAN13: -
HS kód: 85395200



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Barva svetlobe: Rdeča
Kot svetlobe: 360°
Svetlost: 450-500 lm
Potrpežljivost: BA15S
Trenutni: 0,4 A
Vrsta LED: 2835 SMD
Napetost: 6 V DC
Število diod LED: 30
Pokritost: IP22
Doživljenjska doba: 50.000 ur

Opis izdelka:

LED žarnica z grlom BA15S je namenjena kot zamenjava za enokontaktno žarnico v 6V električnem sistemu. Rdeča različica je primerna za osvetlitev, kjer je potrebna rdeča barva svetlobe, zlasti v starodobnih vozilih. Izdelek zahteva uporabo v sistemu z negativno ozemljitvijo.

Tehnične specifikacije

- Podnožje: BA15S
- Napajalna napetost: 6 V enosmerne napetosti
- Barva svetlobe: rdeča
- Tip LED diode: SMD 2835
- Število LED diod: 30
- Zasnova: LED zamenjava za enojno kontaktno žarnico
- Zasnovano za vozila z negativnim okvirjem

Funkcije in lastnosti

- Zasnova LED za delovanje v 6V električnem sistemu vozila.
- Podnožje BA15S omogoča vgradnjo v okovja za to vrsto žarnice.
- Rdeča luč je primerna za funkcije zadnje osvetlitve, ki ustrezajo konfiguraciji vozila.
- Zasnova je namenjena predvsem uporabi v zgodovinskih vozilih.

Idealno za

- Zgodovinska vozila s 6V električnim sistemom.
- Razsvetljava z uporabo podnožja BA15S.
- Zadnje ali pozicijske luči, kjer je potrebna rdeča luč in kjer temu ustreza zasnova svetilke vozila.

Vsebina paketa

- 1 kos LED žarnice BA15S 6 V, rdeče

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Združuje vtičnico BA15S in 6 V napajalnik za vozila z ustreznim električnim sistemom.
- Rdeča različica je primerna za uporabo v svetlobnih funkcijah, ki zahtevajo to barvo svetlobe.
- Oznaka za negativno ozemljitev je izrecno navedena, kar je pomembno za pravilno delovanje po namestitvi.
- Primerna rešitev za starodobna vozila, ki potrebujejo zamenjavo 6V LED.

Navodila za namestitev in uporabo

- Pred namestitvijo preverite združljivost podnožja BA15S in napajalne napetosti 6 V DC.
- Izdelek namestite samo v vozilo z negativno ozemljitvijo.

- Pred namestitvijo izklopite napajanje tokokroga.
- Po namestitvi preverite pravilno delovanje svetilke in pravilno uporabo rdeče barve glede na namen luči.

Varnostno obvestilo

- Nepravilna priključitev ali uporaba v sistemu z drugačno polarnostjo lahko povzroči nepravilno delovanje ali poškodbo izdelka.
- Ne uporabljajte pri napajalni napetosti, ki ni navedena.
- Namestite v združljivo vtičnico in brez mehanske sile.
- Pri uporabi v vozilu je treba upoštevati zahteve glede barvne zasnove in delovanja zunanje osvetlitve.

